

DK

GB

DE

SE

FR

Brugervejledning

NESBO UK 425 / 475 / 725 R/L UK 625 HDS/MDS

Ibrugtagningsregistrering.....	3
EF-overensstemmelseserklæring.....	5
Generelt.....	6
Advarselsinformation.....	7
Introduktion.....	8
Montering.....	10
Daglig brug.....	16
Afmontering.....	18
Vedligeholdelse.....	19
Mærkning.....	21
Service og reklamationsbestemmelser.....	22



Ibrugtningsregistrering

DK

Nesbo fremstiller kvalitetsmaskiner til professionelle brugere.

På vore maskiner ydes 12 måneders reklamationsret fra købsdato på materiale- og fabrikationsfejl.

Dele, der måtte lide heraf, erstattes af Nesbo a/s uden beregning.

Følgeskader og sliddele erstattes ikke.

En forudsætning for behandling af reklamationer er, at denne ibrugtningsregistrering er indsendt til Nesbo a/s, senest 1 måned efter levering til brugeren.

Dette kan gøres på vores hjemmeside www.nesbo.dk

eller ved at udfylde og indsende/scanne nedenstående kupon til: Nesbo a/s
Daniavej 31
DK-9550 Mariager
nesbo@nesbo.dk

Ibrugtningsregistrering:

Maskinnummer	
Model	
Leveringsdato	
Slutbruger	
Adresse	
Forhandler	

EF-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: Nesbo a/s

Daniavej 31, DK-9550 Mariager, Denmark

Telefon: +45 9858 4400

erklærer herved, at

maskine: Nesbo

maskinnr.: _____

dato: _____

er fremstillet i overensstemmelse med:

Bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013, der gennemfører Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF med senere ændringer, samt EMC direktivet 2004/108/EF med senere ændringer.

Standarder anvendt:

DS/EN ISO 12100:2 011 Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion
- Risikovurdering og risikonedsettelse.

Underskrift:



Poul Møller Rasmussen
Produktionschef

Læs denne brugermanual før montering eller brug af Deres nye Nesbo hydrauliske ukrudtsfejmaskine.

I tvivlstilfælde - kontakt Deres forhandler for assistance.

Brug kun originale Nesbo reservedele til Deres Nesbo maskiner og udstyr.

Denne manual indeholder en illustreret reservedelsliste. Læs indledningen til den før bestilling af reservedele.

Definition af påskrifter

Senere i manualen vil De støde på følgende påskrifter:



ADVARSEL

Personskade/livsfare

En brugssituation af teknisk karakter eller lignende, som kan forårsage personskade eller livsfare.



FORSIGTIG

Skade på maskine eller tilbehør

En brugssituation af teknisk karakter eller lignende, som kan forårsage skade på maskine eller tilbehør.



BEMÆRK

Vigtig information

En brugssituation af teknisk karakter eller lignende, som er meget vigtig.

Advarselsinformation

DK

Aldrig

- tillade ukyndige at anvende maskinen uden overvågning.
- anvende PTO-aksel uden CE-mærke
- benytte maskinen uden de sikkerhedsafskærmninger, som er påmonteret fra Nesbo A/S.
- tillade personer at befinde sig indenfor maskinens definerede arbejdsområde.
- forlade traktorsædet, mens maskinen er i gang og stålbørsterne roterer.
- foretage indstilling/justering af maskinen, mens traktormotoren er i gang.
- foretage reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, mens traktormotoren er i gang.

Altid

- efter 15 timers drift kontrollere om bolte og møtrikker er spændte. Herunder særlig kontrol af fastspændingen af stålbørsterne.
- sikre sig, at man er fortrolig med redskabsbæreren.
- sørge for, at medhjælpere og andre er væk fra maskinens arbejdsområde under brug af maskinen.
- frakoble traktorens hydraulik/PTO og stoppe traktoren før enhver justering, vedligeholdelse eller reparation af maskinen.
- sørge for, at man er fortrolig med maskinens hydrauliske funktioner og de deraf følgende bevægelser.

Nesbo ukrudtsfejmaskine type UK 425 / 475 / 725 R/L / 625 HDS er en hydraulisk drevet ukrudtsfejmaskine og UK 625 MDS er en mekanisk drevet ukrudtsmaskine. Ukrudtsfejmaskiner er et alternativ til den traditionelle ukrudtsbekæmpelse nemlig sprøjtning, idet de mekanisk kan fjerne ukrudt fra flisebelægninger, vejkanter og ved kantsten.

Ukrudtsfejmaskinen UK 425 / 475 / 725 R/L / 625 HDS / 625 MDS er beregnet til front-montering på redskabsbæreren med et kendt frontmonteringssystem uden brug af specialværktøj. Her tænkes bl.a. på de standardiserede A-rammer kategori "0", "1" eller "2" og 3-punktsophæng kategori "0", "1" eller "2".

Den nødvendige kraft for at drive maskinen leveres fra redskabsbærerens hydrauliske udtag.

Maskinudstyr på UK 425 / 475 / 725 R/L / 625 HDS / 625 MDS

Maskinerne kan leveres i forskellige udgaver, med hensyn til styring af indstillelige funktioner

Redskabsbærere udstyret med 2 dobbeltvirkende hydrauliske udtag.

I denne udgave er ukrudtsbørsten udstyret med 1 stk. omskifterventil som standard

1. hydraulikudtag til udskud af hovedbom
2. hydraulikudtag til vip af børstehoved, hvor der omskiftes mellem de 2 hydraulikcylindere med el-omskifterventil, som styres via el-boxen.

**Traktor udstyret med 1 dobbeltvirkende hydraulisk udtag**

I denne udgave er ukrudtsbørsten udstyret med 1 stk. ekstra omskifterventil = i alt 2 stk. omskifterventiler.

Det gør at alle funktioner drives af et hydraulikudtag, som omskiftes mellem de forskellige funktioner ved hjælp af de 2 omskifterventiler.

Traktor udstyret med 3 dobbeltvirkende hydraulisk udtag

I denne udgave er alle styrefunktioner hydraulisk styret, ingen omskifterventiler.

Støj

Den daglige støj, som føreren udsættes for i traktorkabinen, er mellem 74 og 85 dB (A).

Disse tal henviser til de oplysninger, som de fleste traktorfabrikanter opgiver i deres produktspecifikationer.

I alle situationer, hvor brugeren af UK 425 / 475 / 725 R/L / 625 HDS / 625 MDS føler sig generet af støj under kørsel, vil Nesbo A/S anbefale, at man bruger høreværn.

Redskabsbærer valg

Ved valg af redskabsbærer skal man være opmærksom på, at ukrudtsfejmaskinen og redskabsbærer sammenkoblet udgør en stabil enhed under drift.

Vær opmærksom på, at redskabsbærerens tyngdepunkt ændres med ukrudtsbørsten monteret, især når børstehovedet skydes ud, og vær specielt opmærksom i kupperet terræn.

Som vejledning til valg af traktor til UK - R/L vil Nesbo A/S anbefale, at traktoren opfylder følgende betingelser:

	UK 725 RL	UK 425 / 75 R/L	UK 625 HDS/MDS
- min. egenvægt	1350 kg	850 kg	1000 kg
- min. sporvidde	1000 mm	800 mm	1000 mm
- min. PTO effekt	15 kW (20,4 HK)	12 kW (16,5 HK)	15 kW (20,4 HK)

Liftbehov

Redskabsbæreren skal være forsynet med 3-punktslift kategori 0, 1 eller 2, eller A-ramme kategori 0, 1 eller 2. Eventuelt kan anden anerkendt lift også anvendes.

Hydraulikudtag

Traktoren skal have uafhængig PTO / hydraulik-udtag, så ukrudtsfejmaskinens omdrejningshastighed er uafhængig af traktorens fremdrift.



ADVARSEL

Man skal sikre sig, at redskabsbærerens PTO-omdrejninger / olieflow svarer til det angivende på maskinen.

Et højre normeret PTO-omdrejninger / olieflow på redskabsbæreren end det specificerede på ukrudtsfejmaskinen kan medføre voldsom stenkastning med personskaade til følge eller ødelæggelse af maskinen.

Montering på redskabsbæreren

Montering af UK 425 / 475 / 725 R/L / 625 HDS / 625 MDS på redskabsbæreren foregår ved, at man kører hen til ukrudtsfejmaskinen, som står i grundstillingen.

A-ramme:

Hvis der er tale om påkobling med A-ramme, skal hanparten på traktoren sænkes så meget som muligt. Dette sikrer, at der er frigang mellem han- og hunramme. Der køres frem, hvorefter liftten hæves, og rammen går i lås.

3-pkt-ramme:

Traktoren køres hen til ukrudtsfejmaskinen, og man skal så vidt muligt forsøge at køre vinkelret på maskinen, således at frontliftarmene passer med naglerne på maskinen. Traktoren stoppes, og den manuelle del af påkoblingen foretages.

Andre rammetyper:

Følg anvisningen for den specifikke ramme.



ADVARSEL

Det er forbundet med livsfare at manøvrere liftten ude ved påkoblingsstedet. Hvis der er problemer med påkobling - søg assistance.

Juster topstangen, så ukrudtsfejmaskinens ramme står lodret, hvorved hovedbommen bevæger sig vandret ved sideforskydning.

Gælder kun UK 625 MDS

Stop traktormotoren.

PTO-akslen monteres på traktoren. Kontroller, at låsepalen i monteringsgafflen er klikket i hak.

Monter sikkerhedskæden og sørg for, at den ikke er strammet så meget til, at den rives af, når maskinen løftes i transportstilling.



FORSIGTIG

Før PTO-akslen tages i brug, skal man sikre sig, at den har den korrekte længde, således PTO-akslen ved løft ikke forskydes mere end min. og max længdeindstilling - ifølge PTO-akslens betjeningsvejledning.



BEMÆRK

Eventuel afkortning af PTO-akslen skal foretages i overensstemmelse med PTO-akslens betjeningsvejledning.

Hvis det ikke fremgår af PTO-akslens betjeningsvejledning - kontakt din forhandler.

**Gælder kun UK 425 / 475 /
725 R/L / 625 HDS**

Driftslangerne med lynkoblinger monteres nu i traktorens drifthydraulikudtag. Kontroller at koblingerne låser korrekt sammen. Hydraulikslangerne med lynkoblinger monteres nu på traktorens dobbeltvirkende fronthydraulikudtag.



FORSIGTIG

Undgå at placere hydraulikslangerne og el-ledningerne, således at de kan blive ødelagte.



BEMÆRK

Hydraulikslangerne er leveret i standardlængder.

Skal der foretages en afkortning, sker dette hos forhandleren.

El-styring

Sammen med hydraulikslangerne monteres også el-styringsledningen, som føres fra ukrudtsfejmaskinen og frem til traktorkabinen, hvor el-styreboksen fastgøres i traktoren.

Grundindstilling

Ukrudtsbørsten er frit ophængt i liften, man opnår den fordel at man kan flytte større mængde materiale, idet man kan presse stålbørsterne i underlaget ved brug af højdeindstillingen via regulering af liftfunktionerne.

Endvidere kan man bl.a. via denne højdeindstilling komme ned i mindre huller i asfaltbelægningen og lignende og fjerne materiale eller ukrudt.

Man skal dog være opmærksom på, at maskinen kan overbelastes. Overbelastningsskader, dækkes ikke af reklamationsretten.



BEMÆRK

Hydraulikcylinderens arbejdhastighed for udskud af arm og vip af børstehoved kan indstilles på de monterede drøvleventiler.

**Gælder kun UK 625 HDS/
MDS**

Brug af støttehjul: (Ekstraudstyr)

Fordelen ved brug af støttehjul er på fladt terræn, hvor der ikke er så meget materiale, som skal flyttes. Man kan køre hurtigere og samtidig lave præcisionsarbejde. Endvidere kan der opnås en stabiliseret drift uden større vibrationer af maskine og traktor.



BEMÆRK

Husk at løse håndtaget for højdeindstilling af støttehjul, for at undgå ændring af indstilling under drift



BEMÆRK

Hydraulikcylinderens arbejdshastighed for sving af arm og vip af børstehoved kan indstilles på de monterede drøvleventiler

Børstens stilling

Man skal her gøre sig bevidst om, hvilke forhold stålborsterne skal arbejde under. Ved kantsten og brobelægning er det en fordel, at børstetallerkenen skråtstilles, hvorved fejningen bliver mere intensiv, idet færre børster øger børstetrykket på underlaget.



Ved de forskellige indstillinger af børstehoved, kan man ændre afkastningsstedet / retning.



ADVARSEL

Foretag aldrig indstilling af børstetallerkenen, mens der er andre personer tæt på ukrudtsfejmaskinen.


Andre personer eller medhjælper skal holde sig 3-4 meter væk fra maskinen, mens brugeren befinder sig på traktorsædet.

Kastning af materiale

Ved skråstilling af børstetallerkenen er man i stand til at kaste materialet i den retning, som man ønsker. Det er omdrejningsretningen og skråt stillingen af børstetallerkenen, som bestemmer udkastningsretningen.



ADVARSEL



Afskærmning

For at undgå mindre udkastning af materiale imod redskabsbæreren og til siderne er der påmonteret indstillelige gummiafskærmning. Som hovedregel skal gummiafskærmningen indstilles efter indstilling af børstetallerkenen.

Ved fladt terræn bør gummiafskærmningen stilles helt ned, dog således at der er en lille frigang.

Ved ujævnt terræn bør gummiafskærmningen stilles således, at der er en afstand mellem terræn og afskærmning på ca. 5-10 cm. Herved undgås unødigt slid på gummiafskærmningen som følge af hård kontakt med det ujævne terræn.



ADVARSEL

Foretag først indstilling af gummiafskærmning når traktor er slukket. I modsat fald kan det give anledning til alvorlig personskade

Opstart

Maskinen UK 425 / 475 / 725 R/L / UK 625 HDS/MDS er efter grundindstillingen klar til opstart.

Start traktoren og lad den køre i tomgang.

Kobl PTO-/ hydraulikstyrehåndtaget for ukrudtsmaskinens gear/ hydraulikmotor ind og lad fortsat traktoren køre i tomgang, mens det kontrolleres, at maskinen roterer frit og uhindret.

Hæv motoromdrejningerne til det normerede omdrejningstal, og lad maskinen køre 1 minut. Vær opmærksom på unormale vibrationer og støj fra maskinen. Fremkommer der noget sådant, kontaktes forhandleren straks.

Sænk traktorens omdrejningstal til tomgang og sæt PTO- / hydraulikstyre-håndtaget i neutralstilling for at stoppe ukrudtsfejmaskinen.



BEMÆRK

Ukrudtsbørsten er monteret med en speciel Parker hydraulikmotor, hvor der er indbygget crossover-ventil, for at beskytte mod for højt olietryk, eller hvis hydraulikstyrehåndtaget frakobles ved høj rotations-hastighed af børstehovedet. (Dog ikke UK 625 MDS)

Maskinen er nu klar til drift.

Ved brug af maskinen skal man før egentlig ibrugtagning sikre sig, at man er fortrolig med maskinens hydrauliske funktioner.

Maskinen må kun anvendes på de områder, som er beskrevet i introduktionen.



ADVARSEL

Det er forbundet med personfare at øge rotations-hastigheden til en højere værdi end det fra producenten angivne.

Det kan medføre hårdere og længere stenkast, end der er advaret imod - nemlig ca. 15 meter, indenfor hvilken radius ingen personer må forefindes.

Skift mellem arbejde i højre eller venstre side (Gælder ikke UK 625)

Der skiftes mellem arbejde til højre eller venstre side, ved at gøre følgende:



Fjern splitbolt for gummi afskærmning og afmonter denne.



Fjern de 2 ringsplitter for styrestang og afmonter denne.



Sving nu børstehovedet over til modsatte side



Monter nu igen og maskinen er klar til at arbejde i modsatte side.

Lodret arbejde (Kun UK 725 R/L)

UK 725 R/L kan vippe børstehovedet om i lodret arbejdsstilling



Driftstop

Ved driftstop:

Sænk traktorens omdrejningstal til tomgang, udkobl traktorens PTO- / hydraulik-håndtag og stop traktoren, før De forlader førersædet. Hvis De er i tvivl om årsagen til driftstoppet, skal De kontakte Deres forhandler. Det gælder såvel hydrauliske/elektriske som mekaniske funktioner.

Ved genstart:

Kontroller at traktorens PTO- / hydraulik-håndtag er koblet ud. Start traktoren og lad den køre i tomgang, mens det kontrolleres at maskinen atter fungerer upåklageligt.

Brandfare

I tilfælde af at ukrudtsfejmaskinen skal arbejde under meget tørre forhold og samtidigt på hårdt underlag, kan det give anledning til gnistdannelse.

Sandsynligheden for antændelse af tørt vegetation er derfor til stede.



ADVARSEL

På udsatte steder, hvor der forefindes meget tørt vegetation, og hvor brande kan brede sig, skal man før kørsel med ukrudtsfejmaskinen foretage en vanding af området, hvor maskinen skal arbejde.

Afmontering

Når UK 425 / 475 / 725 R/L / UK 625 HDS/MDS skal frakobles redskabsbæreren, foretages følgende i nævnte rækkefølge:

- Maskinen stilles i smalleste position.
- Børstetallerken stilles i vandret position, således at alle børsterne hviler på et plant underlag.
- Traktoren stoppes med ukrudtsfejmaskinen løftet fra underlaget.
- Støtteben monteres på monteringsrammen.
- Hydraulikslangerne frakobles traktoren, beskyttelseshætterne påsættes, og slangerne lægges henover hovedbommen.
- Hvis maskinen har el-udstyr: Betjeningsboksen til cylinderomskiftningen afmonteres og lægges ligeledes henover hovedbommen.
- Traktoren startes nu og ukrudtsfejmaskinen sænkes ned på det plane underlag.

A-ramme:

Låsepalen på hunparten løftes, og rammen sænkes til frigang. Nu kan traktoren bakkes fri af ukrudtsfejmaskinen og dermed kobles fra.

3-punkt ophæng:

Efter sænkningen af ukrudtsfejmaskinen stoppes traktoren. Naglen til topstangen på ukrudtsfejmaskinen fjernes, således at topstangen kun er fastgjort til traktoren.

Naglerne til liftarmene fjernes nu. Traktoren startes og bakkes fri af ukrudtsfejmaskinen.

**ADVARSEL**

Foretag aldrig manøvrering af traktorens lift, mens der er personer/medhjælpere, som kan få kontakt med maskine og traktor. Det kan medføre alvorlig personskade i form af fastklemning.

Opbevaring

Efter endt sæson rengøres og renses UK 425 / 475 / 725 R/L / UK 625 HDS/MDS med henblik på god og sikker opbevaring. Det vil sige, at ukrudtsfejmaskinen skal renses for ukrudt, jord og lignende på stålbørsterne og afskærmningen.

Desuden bør afsnittet om vedligeholdelse følges, hvorved Deres ukrudtsfejmaskine opnår længst levetid.

Efterspænding

Bolte og møtrikker.

Alle bolte og møtrikker skal efterspændes efter de første 5 timers brug og derefter for hver 15 timers drift.

Smøring

Dagligt:

Smørring af PTO-aksel, se betjeningsvejledning for PTO-aksel.

For hver 50 timers drift:

Smøres med fedt: drejeleddet på hovedbom og cylinderøjer.



ADVARSEL

Omgang med fedt og olie kan være sundhedsskadeligt.

Overhold sikkerhedsforskrifterne, der er påført beholderne for fedt og olie.

Vinkelgear - Kun UK 625 MDS

Vinkelgearet er fra fabrikken påfyldt olie til kanten af påfyldningshullet. Det kræver som regel ingen vedligeholdelse, kun jævnligt kontrol af oliestanden og eventuelt efterfyldning af højtryksolien SAE 80W/90.

Ved eventuel oliepåfyldning ved drejeleddet drejes hovedbommen ud til den ene side, hvorefter redskabsbæren stoppes.

De to gear er nu klar til efterfyldning.

Vinkelgearet ved børstehovedet skal før påfyldning stå således, at påfyldningsrøret står lodret.



Udskiftning sliddele

Stålbørster:

Ved udskiftning af stålbørster på grund af slitage foretages følgende:

- Traktoren stoppes!
- Ukrudtsfejmaskinens børstetallerken er løftet fra jorden!
- Med standardværktøj løsnes og fjernes boltene i totterne på børstetallerken, og de slidte stålbørster kan udskiftes.
- Boltene spændes sikkert og forsvarligt i totterne på børstetallerkenen, så de ikke løsner sig under drift.

Gummi afskærmning:

Ved slitage af gummidugen udskiftes denne, hvorefter påsætning af ny gummidug foretages.



BEMÆRK

Kontrollér at alle afskærmninger er sat korrekt på igen efter eventuel afmontering.



BEMÆRK


Slidte/defekte afskærmninger incl. PTO-afskærmning skal udskiftes med nye.

Ved udskiftning af PTO-aksel eller hydraulikslange, vær sikker på at disse er monteret korrekt og har den rette længde.

Maskinen skal være forsynet med nedenstående skilte/mærker. Disse skal være på maskinen, og de skal være synlige. Nye mærker/skilte kan fås fra fabrikken ved henvendelse hos Deres forhandler.

Advarselsskiltet på ukrudtsbørsten

- Advarsel mod enhver form for kontakt med stålbørsterne - både mens de roterer, og når de ikke roterer.
- Endvidere advares der imod personfærdsel indenfor 15 meters afstand, mens den er i drift.



Nummerplade:

Maskinen er forsynet med et pånippet typeskilt/nummerplade. Nummeret indgraveret i denne plade er entydigt for den aktuelle maskine. Fabrikken vil således altid kunne finde tilbage til netop Deres maskine.

Endvidere angiver nummerpladen også maskinens vægt i kg.

**CE-mærke/
fabrikantadresse:**

Typeskiltet er forsynet med CE-mærke, som også angiver fremstillingsåret og fabrikkens hjemmeside og telefonnummer.



Andre mærker:

Maskinen er desuden forsynet med fabrikkens "egne" mærker: logo osv.

Service og reklamationsbestemmelse

DK

Reklamation

På Nesbo er der 12 måneders reklamationsret fra købsdato på materiale- og fabrikationsfejl. Disse dele erstattes af Nesbo a/s uden beregning. Følgeskader og slitage erstattes ikke.

Komponenter, som ikke er fremstillet af Nesbo, omfattes af reklamationsretten i det omfang, som leverandøren af de pågældende dele godkender.

Nesbo a/s forbeholder sig ret til at videregive en sådan reklamation til den pågældende leverandør og ikke træffe en afgørelse, før der foreligger et svar fra leverandøren.

Følgende overholdes ved arbejde på en reklamationssag:

- sagen anmeldes til Nesbo før påbegyndelse
- arbejdstid aftales med Nesbo og udføres af kvalificerede fagfolk
- eventuel arbejds løn godkendes kun til nettopris.

Fremsendt faktura på en reparation, som Nesbo ikke har givet tilladelse til, vil ikke blive godkendt.

Hvis Nesbo a/s forlanger det, skal eventuelle udskiftede dele ligeledes sendes til fabrikken franko, før reklamationen endeligt kan behandles.

Nesbo a/s alene bestemmer, hvorvidt en del skal udskiftes eller repareres.

Reklamationsretten omfatter ikke

- normal slitage eller skader, der måtte opstå på grund af misligholdelse.
- skader på grund af påkørsel.
- manglende overholdelse af produktets tekniske specifikationer eller anden brug af produktet end beskrevet i brugervejledningen.

Hvis der foretages ændringer på produktet, eller der anvendes uoriginale reservedele, bortfalder enhver form for reklamationsret.

Konstruktionsændringer, som laves på fremtidige modeller, kan ikke kræves udført på eksisterende maskiner.

Service og reklamationsbestemmelse

DK

Husk ved reklamations- spørgsmål:

Reklamationen skal ske direkte til Nesbo a/s, og reklamationsrapport med opgivelse af maskintype, produktionsnummer samt leveringsdato til kunden skal udfyldes og indsendes til os. Dette gøres med forhandlerlogin på vores hjemmeside www.nesbo.dk.

Ved reklamationsspørgsmål på importerede maskiner forbeholder vi os ret til at forelægge denne for producenten, inden der tages stilling til, om reklamationen kan godkendes.

Vore maskiner er omfattet af maskindirektivet og kvalitetskontrollen indenfor EU. Det er vores hensigt at leve op til disse krav og levere maskiner af høj kvalitet.

Mariager, den 01.06.2017
Nesbo a/s



Copyright, Nesbo a/s ©
Daniavej 31
DK-9550 Mariager
www.nesbo.dk