

DK

GB

DE

FR

# Brugervejledning

## Nesbo Miljørive

### type MR - LB / L3 / S

Ibrugtagningsregistrering .....	3
EU-overensstemmelseserklæring .....	5
Generelt .....	6
Introduktion .....	8
Håndtering .....	8
Indstilling / Daglig brug .....	9
Opbevaring .....	14
Vedligeholdelse .....	15
Mærkning .....	16
Service- og reklamationsbestemmelser .....	17





DK Ibrugtagningsregistrering

Nesbo fremstiller kvalitetsmaskiner til professionelle brugere.  
På vore maskiner ydes 12 måneders reklamationsret fra købsdato på materiale- og fabrikationsfejl.  
Dele, der måtte lide heraf, erstattes af Nesbo a/s uden beregning.  
Følgeskader og sliddele erstattes ikke.

En forudsætning for behandling af reklamationer er, at denne ibrugtagningsregistrering er indsendt til Nesbo a/s.

Dette kan gøres på vores hjemmeside [www.nesbo.dk](http://www.nesbo.dk)

eller ved at udfylde og indsende/scanne nedenstående kupon til: Nesbo a/s  
Daniavej 31  
DK-9550 Mariager  
[nesbo@nesbo.dk](mailto:nesbo@nesbo.dk)

**BEMÆRK!**

For at opretholde reklamationsretten er det Forhandlerens opgave, at udfylde og indsende nedenstående Ibrugtagningsregistreringen senest 1 måned efter leveringen til køberen.

**Ibrugtagningsregistrering:**

Maskinnummer	<input type="text"/>
Model	<input type="text"/>
Leveringsdato	<input type="text"/>
Slutbruger	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>
Forhandler	<input type="text"/>



## EU-overensstemmelseserklæring

**Fabrikant:** Nesbo a/s  
Daniavej 31, DK-9550 Mariager  
Telefon: +45 9858 4400

erklærer herved, at

**maskine:** Nesbo \_\_\_\_\_  
**maskinnr.:** \_\_\_\_\_  
**dato:** \_\_\_\_\_

er fremstillet i overensstemmelse med:

Europa-parlamentets og Europarådets direktiv 2006/42/EF af 17. juni 2006 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner.

**Underskrift:**



**Nesbo Miljørive,  
type MR - LB / L3 / S**

**Tillykke med Deres nye Nesbo Miljørive.**



**Inden ibrugtagning**

Læs brugervejledningen grundigt, inden maskinen tages i brug.

I tvivlstilfælde kontaktes forhandleren.

Brug kun originale Nesbo reservedele til Miljøriven. Originale Nesbo reservedele bestilles hos forhandler eller direkte hos Nesbo a/s.

## Sikkerhedsanvisninger

I brugervejledningen er der brugt følgende sikkerhedsanvisninger:



### ADVARSEL

#### Personskade/livsfare

En brugssituation af teknisk karakter eller lignende, som kan forårsage personskade eller livsfare.



### BEMÆRK

#### Vigtig information

En brugssituation af teknisk karakter eller lignende, som er meget vigtig.

Tillad aldrig at:

- Ukyndige eller børn anvender maskinen.
- Personer befinder sig inden for maskinens definerede arbejdsområde.
- Indstilling/justering af maskinen udføres, mens den er i bevægelse.

Sørg altid for at:

- Bolte og møtrikker er spændte. Kontrolleres efter 15 timers drift og derefter regelmæssigt.
- Være fortrolig med Miljøriven.
- Børn, medhjælpere og andre ikke befinder sig indenfor maskinens arbejdsområde under drift.
- Følge de love, som er gældende, der hvor maskinen skal anvendes.

DK **Introduktion / Håndtering**

Nesbo Miljørive er en maskine til montering i 3-punktophænget på en traktor eller som bugseret model for redskabsbærer og kompakttraktorer. Maskinen river, skuffer og planerer jordens overflade og må ikke anvendes til andre formål. Maskinen egner sig udelukkende til plæne og faste underlag.

Hvis maskinen ønskes anvendt til andet, skal Nesbo a/s kontaktes.

Nesbo Miljørive er nemmest at trække/skubbe og flytte over korte afstande, i transportposition se side 12.



**BEMÆRK**

**Vigtig information**

I situationer, hvor maskinen skal løftes, skal man være yderst forsigtig. Ved manuel løft af MR - LB / L3 / S skal der altid være to voksne personer til at foretage løftet.




### Arbejdsposition

MR – LB

Tilpas trækket så det passer på køretøjets anhængertræk. Dette gøres ved at afmontere de to ringsplitter i tilpasningsrøret og placere ringsplitterne igen, så det passer i vandret position ud for trækket.


MR – L3/S

Redskabet placeres i vandret position ved hjælp af køretøjets liftarme og topstang.



### Højde justering


Redskabet placeres på et plan underlag. Sørg for at have minimum 1,5 cm luft under hjulene.



DK Indstilling / Daglig brug

MR – LB

Drej håndtaget på Miljørivens overside (ved siden af typeskiltet) indtil redskabet står vandret. Vær opmærksom på, at hjulene ikke rører jorden, der skal stadigvæk være 1,5 cm luft til jordens overflade.



MR – L3/S

Justér Miljørivens position ved at indstille topstangen på traktoren indtil redskabet står i vandret position. Vær opmærksom på, at hjulene ikke rører jorden, der skal stadigvæk være 1,5 cm luft til jordens overflade.




**BEMÆRK**  
**Vigtig information**

Armene fra planérplanken og rivesektionen må ikke hvile på afstandsbeslaget, da dette giver et ujævnt resultat.

Justering af  
planérplankens tryk:

Dette gøres ved at tager ringsplitten og tilpasse i hulrækken.  
Jo strammere fjeder jo hårdere tryk fra planérplanken mod underlaget.



### Igangsættelse

MR – LB

Slå håndtaget tilbage så rive og planérplanke sænkes til  
arbejdsposition, redskabet er nu klar til brug.



DK Indstilling / Daglig brug

MR – L3/S

Sænk rive og planérplanke til arbejdsposition ved hjælp af traktorens liftarme, redskabet er nu klar til brug.



**BEMÆRK**


**Vigtig information**

Ved opstart skal man sikre at redskabet stadigvæk er i vandret position og at planérplanke og riven ikke hviler på afstandsbeslaget.

**Transport position**

MR – LB

Træk i håndtaget for at frigøre rive og planérplanke fra gruset. Redskabet kører nu på hjulene.



MR – L3/S

Løft redskabet ved hjælp af traktorens liftarme.

EL-løft: 12 / 24V

Stikket isættes traktorens el-udtag.



**ADVARSEL**

**Personskade/livsfare**

Rør aldrig ved planérplanken, skuffejern, rivetænder mens Miljøriven er i bevægelse.

**Belysning/sigtbarhed**

Anvend kun maskinen i dagslys eller på områder, hvor der er belysning og god sigtbarhed.

**Arbejdsterræn**

Miljøriven er tiltænkt plane og faste arealer.

**Brandfare**

Der kan opstå gnister ved arbejde ved siden af et hårdt underlag som f.eks. fliser. Vær opmærksom på, at tør vegetation kan antændes af gnisterne.

**Udslyngning**

Vær opmærksom på, at der kan ske udslyngning af løse sten og andre materialer fra maskinen.



**ADVARSEL**

**Personskade/livsfare**

**Udslyngning**

Sten og andet hårdt materiale, som bliver udslynget med høj hastighed, kan ramme og skade personer, som opholder sig i nærheden.

DK Opbevaring



Ved sæsonafslutning rengøres og renses Miljøriven for ukrudt, jord og lignende. For at hindre rustdannelse smøres de bevægelige dele med olie (dog ikke motoren).

Maskinen bør opbevares et sted med lav luftfugtighed i ly for regn og sne.

### Efterspænding

Bolte og møtrikker efterspændes efter de første 5 timers brug og derefter med 15 drifttimers interval.

### Vedligeholdelse/Udskiftning

Rivetænder  
Planérplanke  
Skuffejern

Når rivetænderne er slidte, skal de udskiftes. Vi anbefaler at man, af hensyn til stabilitet og slutresultat altid skifter samtlige rivetænder. Det samme gør sig gældende med skuffejern.

Ved udskiftning af rivetænder, løsnes møtrikken på bagsiden af rivetænderne med en 13 mm fastnøgle.

Ved udskiftning af skuffejern løsnes boltene med 2 stk. fastnøgler.

Reservedele bestilles efter reservedelslisten.  
Husk altid at opgive model type og maskinnummer.



#### **ADVARSEL**

#### **Personskade/livsfare**

Før udskiftning af rivetænder eller andre dele løftes Miljøriven fri af køretøjet, således at maskinen ikke er i bevægelse.

DK Mærkning

Maskinen er forsynet med nedenstående skilte/mærker. Disse skal være monteret på maskinen og skal være synlige. Nye mærker/skilte kan bestilles ved forhandler.

**Typeskilt**



Maskinen er forsynet med et typeskilt med indgraveret maskinnummer. Maskinnummeret er unikt for den aktuelle maskine, og Nesbo a/s vil altid kunne finde tilbage til maskinen, hvis dette nummer opgives. Nummerpladen angiver også maskinens vægt i kg og effektbehov i kW.

**Andre mærker**

Maskinen er forsynet med fabrikkens logo og lignende.



## Service- og reklamationsbestemmelser

DK

### Service

Det påhviler forhandleren at levere (eventuelt montere) og igangsætte maskinen ved levering eller ibrugtagning samt at instruere operatøren i maskinens brug og vedligeholdelse (herunder efterspænding af bolte og møtrikker).

Ligeledes skal forhandleren sørge for, at servicemanual og reservedelsliste afleveres til kunden, og at ibrugtningsregistreringen udfyldes korrekt og sendes/mailes til Nesbo a/s inden 1 måned fra maskinens salgsdato (se side 3).

### Reklamation

Hos Nesbo er der 12 måneders reklamationsret fra købsdato på materiale- og fabrikationsfejl. Disse dele erstattes af Nesbo a/s uden beregning. Følgeskader og slitage erstattes ikke.

Komponenter, som ikke er fremstillet af Nesbo omfattes af reklamationsretten i det omfang, som leverandøren af de pågældende dele godkender.

Nesbo a/s forbeholder sig ret til at videregive en sådan reklamation til den pågældende leverandør og ikke træffe en afgørelse, før der foreligger et svar fra leverandøren.

Følgende overholdes ved arbejde på en reklamationssag:

- sagen anmeldes til Nesbo før påbegyndelse.
- arbejdstid aftales med Nesbo maskiner og udføres af kvalificerede fagfolk.
- eventuel arbejds løn godkendes kun til nettopris.

Fremsendt faktura på en reparation, som Nesbo ikke har givet tilladelse til, vil ikke blive godkendt.

Efter anmeldelse af en reklamation sender Nesbo a/s en reklamationsrapport, som skal udfyldes korrekt og returneres til os senest 8 dage efter reparationen.

Hvis Nesbo a/s forlanger det, skal eventuelle udskiftede dele ligeledes sendes til fabrikken franko, før reklamationen endeligt kan behandles.

Nesbo a/s alene bestemmer, hvorvidt en del skal udskiftes eller repareres.

Reklamationsretten omfatter ikke:

- normal slitage eller misligholdelse af maskinen.
- skader fra påkørsel.
- manglende overholdelse af produktets tekniske specifikationer.
- anden brug af produktet end beskrevet i brugervejledningen.

Hvis der foretages ændringer på produktet, eller der anvendes uoriginale reservedele, bortfalder enhver form for reklamationsret.

Konstruktionsændringer, som laves på fremtidige modeller, kan ikke kræves udført på eksisterende maskiner.

### Ved reklamation

Reklamationen skal ske direkte til Nesbo a/s. Reklamationsrapport med opgivelse af maskintype, produktionsnummer samt leveringsdato udfyldes og indsendes til Nesbo.

Ved reklamationsspørgsmål på importerede maskiner forbeholder vi os ret til at forelægge denne for producenten, inden der tages stilling til, om reklamationen kan godkendes.

Vore maskiner er omfattet af maskindirektivet og kvalitetskontrollen indenfor EU. Det er vores hensigt at leve op til disse krav og levere maskiner af høj kvalitet.

**Nesbo a/s**



Copyright, Nesbo a/s ©  
Daniavej 31  
DK-9550 Mariager

